MANN-FILTER
Information produit

No. 189
01.03.2024

H 11 006 z : Notice de montage

1. Alignez l’élément filtrant dans le couvercle du boîtier de manière qu’il soit centré et droit.
2. Insérez l’élément filtrant dans le couvercle du boîtier en exerçant une pression modérée sur la plaque d’extrémité supérieur (n’utilisez pas trop de force / vous devriez entendre un « click »)
3. Lubrifiez le joint en silicone blanc sur l’élément filtrant
4. Montez un nouveau joint torique sur le couvercle du boitier puis huilez-le légèrement.
5. Vissez le couvercle du boîtier jusqu’au bout avec l’élément filtrant à l’intérieur puis serrez à 40 Nm.



