Anziehvorschrift Zylinderkopf
Tightening Instructions for Cylinder Head
Instructions de serrage pour culasse
Prescripciones de apriete para culatas

390.811

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a


Porsche

Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

103.770
M 10x1,5x170 12.9

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete



Anziehen/
Tightening/
Serrage/
Apriete

- 15 Nm
- 30 Nm
- 300°
- 720° lösen / loosen
  30 Nm
  120°

M6 = 10 Nm + 25°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

÷ 0,9 mm, Ø 87 mm, Cyl. 5-8

Mot.: 4.0l V8 32V TFSI
CVDA CVDD CWWB CXYA
DCUA DCUE DHUB DJPB

Elring-Serviceteam
Fon +49 7123 724 799
Fax +49 7123 724 798
service@elring.de

26/06/25

390.811